


새로운 도전과 성공을 위해

The Better **ETVAN**

MINI & PRO 사용설명서



JEIS MOBILITY

머리말

㈜제이스모빌리티의 이티밴(ETVAN)을 선택해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 본 차량의 안전 운전, 유지 관리를 통해 최고의 운전 만족감을 얻으실 수 있도록 사용 설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다.

제이스 모빌리티의 공인 서비스센터는 차량 성능을 가장 잘 발휘할 수 있도록 기꺼이 모든 서비스를 제공 합니다. 필요시 언제든지 가까운 제이스 모빌리티 지정 공인 서비스센터에 연락을 주시면 정성을 다해 다양한 솔루션과 서비스를 제공해 드리겠습니다.

사용 설명서를 핸드폰 등 스마트 기기에 저장하시면 보다 쉽게 궁금하신 기능들을 찾아보실 수 있습니다. 사용 설명서는 차량에 대한 다양한 내용으로 구성된 범용적인 설명이기 때문에 일부 기능이나 내용들은 특정 차량에 적용되지 않을 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다. 제이스 모빌리티는 차량 전체의 기술적 특성과 고객 편의성을 지속적으로 개선하고 있습니다. 따라서 별도의 사전 통지 없이 제품의 일부 사양이 개선, 변경될 수 있습니다.

사용 설명서의 그림들은 모두 참조용 개략도이며, 모든 내용은 실제 차량의 구성에 따릅니다. 전압, 온도 및 주행 거리는 실제 상황과 합리적인 범위 내에서 편차가 있을 수 있으며, 이에 대한 최종 해석 및 수정 권한은 제조사가 보유합니다.

제이스 모빌리티에 대한 신뢰와 지원에 진심으로 감사드리며, 즐겁고 안전한 운전 되시길 바랍니다.

저작권 소유

제이스 모빌리티의 서면 승인 없이 무단으로 사용 설명서의 일부 또는 전체를 인쇄, 복사, 기록 등의 방법을 이용하여, 어떠한 형태로도 복제, 재생, 배포하는 것을 금합니다.

머리맡

개인 안전 및 차량 손상에 대한 경고 문구

사용 설명서에는 개인 안전 및 차량 손상 가능성에 대한 경고문구가 있습니다. 인명 피해 및 차량 손상을 방지하기 위해 운전 중 경고 내용을 반드시 지켜 주시기 바라며, 사용 설명서에 기재된 경고의 종류, 형식 및 사용방법은 아래와 같습니다.



위험

심각한 위험에 주의하십시오.
이 정보를 무시하면 생명에 위협이 될 수 있습니다.



경고

상당한 위험에 주의하십시오.
이 정보를 무시하면 부상을 입을 수 있습니다.



주의


경미한 위험에 주의하십시오.
이 정보를 무시하면 차량이 손상될 수 있습니다.

사진에 사용된 안전 표시



이 표시는 “절대 금지”, “금지 행위” 또는 “이런 상황을 절대 금지한다.”를 의미합니다.

화살표로 조작을 나타냅니다.



➡ 작동동작 및 방향을 나타냅니다.

(예: 위로 밀기, 아래로 당기기, 왼쪽으로 돌리기, 오른쪽으로 이동, 앞뒤로 흔들기 등)

본 사용설명서를 자세히 읽어 보신 후, 더 궁금한 사항이 있으시면 제이스 모빌리티 고객센터 서비스 센터(1533-8816)로 문의해주시기 바랍니다.

차량의 사용

차량을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 잘 읽어 보시기 바랍니다.

차량의 유지보수

규정된 마일리지 또는 기한에 따라 제이스 모빌리티 공식 지정 정비센터에 방문해서 차량 정비와 정기 정비검사를 진행하십시오. 그렇지 않을 경우 사용자가 정비 권리를 포기한 것으로 간주됩니다.

제이스 모빌리티의 '사용설명서'와 '유지보수 매뉴얼'은 당사와 사용자 간의 제품 품질 보증 책임, 애프터서비스에 관한 권리와 의무 발생 및 종료에 관한 약속을 명확히 하였습니다. 반드시 당사 제품을 사용하기 전에 '사용설명서' 및 '유지보수 매뉴얼'을 잘 읽어 주십시오. 만약 고객이 본 사용설명서의 요구에 따라 제품을 올바르게 사용, 유지, 수리하지 않거나 스스로 개조, 조정, 분해하여 차량에 손상을 입힌 경우, 고객은 클레임을 제기할 권리를 상실하며, 어떠한 보증 신청도 제이스모빌리티 공식 지정 정비센터에 거절될 것입니다.

사용자는 허가 없이 자동차를 개조, 조정 또는 분해할 수 없으며, 자동차를 개조, 조정 또는 분해하면 전체 자동차의 성능, 특히 안전 및 내구성에 영향을 미칠 수 있으며 심지어 국가 법률에도 위반될 수 있습니다. 자동차 개조, 조정, 분해로 인한 차량 고장 또는 성능 저하는 당사의 '보증' 범주에 속하지 않습니다. 차량 부품 교체 시, 지정 정비센터를 통해 정품 부품을 사용하여 정비 품질을 보장하고, 비공식 부품 사용으로 인한 안전 위험이나 차량 손해 등을 방지할 수 있습니다.

본 사용설명서를 자세히 읽어 보시고 궁금한 점이 있으시면 고객 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

제작결함안내(제 50 조 관련)

귀하의 자동차 또는 자동차 부품에 잦은 고장 등의 문제로 교통사고를 유발할 수 있는 결함이 있다고 판단되면, 본인 및 다른 사람의 안전을 위하여 즉시 제이스 모빌리티 주식회사와 제작결함조사를 실시하는 교통안전공단 자동차안전연구원에 연락하여 주시기 바랍니다.

교통안전공단 자동차안전연구원은 소비자 불만사항 등을 접수하여 분석한 후 해당 자동차 또는 자동차 부품에 제작결함의 가능성이 있다고 판단되는 경우 제작결함조사를 실시하여 해당 제작사에게 제작결함 시정(recall) 등의 조치를 취할 것입니다.

교통안전공단 자동차안전연구원의 자동차 또는 자동차 부품 결함 등 소비자 불만 접수창구는 다음과 같습니다.

- 교통안전공단 자동차안전연구원
- 전화: 080-357-2500
- 인터넷 홈페이지: 제작결함정보전산망(www.car.go.kr)

전체 목차

1. 소개 목차 사진 색인

머리말	1-2
서언	1-4
전체 목차	1-5

2. 안전

안전운전	2-3
주행 전 확인 사항	2-3
올바른 착석 자세	2-3
페달 구역	2-4
안전벨트	2-6
안전벨트의 기능	2-6
안전벨트 착용 및 해제	2-6
안전벨트 시스템 점검	2-8
안전벨트 시스템 부품 교체	2-8
에어백	2-9
에어백의 보호 작용	2-9
에어백의 위치	2-9
에어백 작동	2-10
에어백 비작동 조건	2-11
에어백 시스템 점검	2-12
에어백 부품 교체	2-12
차량 처분	2-12

시트	2-13
1열 시트 조정	2-13
2열 시트 조절	2-14
헤드레스트	2-14
어린이 보호 장치	2-15
어린이 탑승 지침	2-15
차일드 락	2-15
카시트 종류	2-16
어린이 카시트 설치	2-17
유아용 시트 장착 적합성 정보	2-18

3. 편의장치

리모트 키 정보	3-4
리모트 키	3-4
도어	3-6
잠금/해제	3-6
슬라이딩 도어	3-7
백 도어	3-8
창문	3-10
운전석 창문	3-10
조수석 창문	3-12
미러	3-13
사이드 미러	3-13
룸미러	3-14

램프 및 와이퍼 작동	3-15
미등	3-15
변환빔 전조등(하향등)	3-15
조명 높이 조절 스위치	3-15
주행빔 전조등(상향등)	3-16
추월 신호	3-16
자동 헤드라이트 제어	3-16
방향지시등	3-17
브레이크등	3-17
후진등	3-17
전면 실내등	3-18
후면 실내등 (4인승)	3-18
적재함등	3-18
전면 와이퍼 및 워셔	3-19
워셔액 분출	3-19
에어컨 시스템	3-20
에어컨 제어판	3-20
기능 설명	3-21
송풍구	3-22
좌측 메뉴 버튼	3-25
사이드 미러 열선	3-25
내부 V2L 기능	3-25
스포츠 모드	3-26
멀티 스티어링 휠	3-26
다용도 보관함	3-27

전체 목차

글러브 박스	3-27
도어 보관함	3-27
보관함	3-27
컵 홀더	3-28
전기 사용 기능 (V2L)	3-29
외부 V2L 연결 방법	3-29
외부 V2L 해제 방법	3-30
실내 V2L 연결 방법	3-30
기타 장치	3-33
시거잭	3-33
선 바이저	3-33
메모 폴더	3-34
거울	3-34
안전 손잡이	3-35

4. 계기판

계기판	4-3
콤비네이션 계기판 보기	4-3
배터리 충전량(SOC) 표시계	4-4
정보 표시 LCD	4-4
속도계	4-4
기어 정보	4-4
전류	4-4
총 주행거리	4-4

정보표시	4-5
차량 고장코드 정보	4-5
잔여 주행가능거리	4-5
주행 정보	4-6
타이어 공기압 정보	4-6
배터리 정보	4-6
기타 정보	4-6
표시등/경고등	4-7
표시등/경고등	4-7
표시등 및 경고등 설명	4-9

5. 디스플레이

소개	5-3
알아두기	5-3
메인화면	5-4
밝기 및 볼륨 조절 화면	5-4
홈 화면	5-4
즐거찾기 화면	5-5
라디오	5-6
주파수 설정 및 이동	5-6
USB	5-7
음악	5-7
동영상	5-8
사진	5-8

모바일 연결	5-9
연결방법	5-9
무선연결	5-9
유선연결	5-9
메인화면	5-10
구글지도	5-10
스포티파이 (음악)	5-11
유튜브	5-11
모바일 미러링 (미러)	5-12
티비	5-13
전화	5-13
날씨	5-13
블루투스	5-14
연결방법	5-14
음악	5-14
블루투스 전화	5-15
스티어링 휠 컨트롤	5-15
설정	5-16
네트워크 설정	5-16
사운드 설정	5-16
디스플레이 설정	5-17
시스템 설정	5-17
고장코드 조회	5-18
차량 설정	5-18

전체 목차

6. 주행 및 주행보조

시동 및 운전	6-3
길들이기 기간	6-3
경음기(클락션)	6-4
전원 모드 전환	6-4
기어 변속 컨트롤 다이얼	6-5
주차 브레이크	6-6
차량 시동	6-7
출발	6-7
주차	6-7
충전 설명	6-8
전기차 사용 주의사항	6-8
충전 주의사항	6-8
휴대용 AC 충전	6-10
AC 충전기 충전	6-11
DC 충전기 충전	6-11
일반 충전 결합 진단	6-12
주행 보조 시스템	6-14
ABS 와 EBD 장치	6-14
ESC 시스템	6-15
제동 시스템	6-17
전동식 파워 스티어링 시스템	6-18
저속 보행자 경보음 시스템(AVAS)	6-18

크루즈 모드	6-19
크루즈 모드 설정	6-19
크루즈 모드 속도 설정	6-20
차선 이탈 경보 시스템(LDWS)	6-21
전방충돌경고(FCW) 및 자동긴급제동시스템(AEBS)	6-23
특수 조건 운전	6-29
경제적인 운전	6-29
안개 낀 날 운전	6-30
우천 시 운전	6-30
여름철 운행	6-31
겨울철 운행	6-32

7. 수리 및 유지보수

차량 청소	7-3
외부 청결	7-3
손 세차	7-3
자동 세차	7-4
컴비네이션 램프	7-4
내부 청소	7-5
대시보드 등 내부 장식 청소	7-5
가죽 관리	7-5
버튼 및 스위치 청소	7-6
유리창 청소	7-6

안전벨트 청소	7-6
카펫 청소	7-6
차량 유지보수	7-7
외부 유지 보수	7-7
차량 내부 유지 보수	7-8
타이어	7-8
휠 고장 예방 조치	7-9
타이어 보관 지침	7-9
새 타이어와 휠	7-9
겨울용 및 여름용 타이어	7-9
미세한 손상	7-10
롤링 방향이 표시된 타이어	7-10
타이어 마모 표기	7-10
타이어 압력	7-11
타이어 수명	7-11
휠 밸런스	7-11
휠 얼라인먼트	7-11
타이어 위치 교환	7-12
부식 방지 대책	7-12
차량 장기 보관	7-13
부가적 유지 보수	7-14
프론트 후드	7-14
전면 후드를 닫기	7-15
냉각수	7-15
브레이크 오일	7-16

전체 목차

워셔액	7-16
배터리	7-17
1.보조배터리	7-17
12V 보조배터리 레버 차단 장치	7-17
배터리 교체	7-18
사용 및 유지 보수 보수사항	7-18
2. 메인 배터리	7-19
메인 배터리 회수	7-20
퓨즈	7-21
운전석의 퓨즈	7-21
엔진룸의 퓨즈	7-21
퓨즈가 끊어졌는지 확인	7-21

8. 고장처리


중요한 정보	8-3
비상등	8-3
공구함	8-3
타이어 펌크시 수리	8-4
차량 바퀴가 빠진 경우	8-5
차량 견인	8-6
보조 배터리 방전	8-8
사고처리	8-9
타이어 펌크	8-9
타이어 교체	8-9

고장 타이어 탈거	8-10
타이어 교체 후 검사	8-13
차량 화재 구조	8-13
차량 침수 구조	8-14
차량 충돌 후 구조	8-14
보조 배터리 누출에 대처하는 방법	8-14


9. 기술정보

알림 정보	9-3
차량식별번호(VIN)	9-3
VIN의 구성요소 및 내용	9-3
스캐너로 차량 식별 번호(VIN)를 확인하는 방법	9-4
제조사 명판	9-4
모터 모델 및 번호	9-4
차량 라벨	9-5
타이어 압력 라벨	9-5
배출 정보 라벨	9-5
냉각수 경고 라벨	9-5
고전압 부품 경고 라벨	9-6
메인 배터리 경고 라벨	9-6
데이터 정보	9-7
전체치수	9-7
제원	9-8


차량 보충액의 종류 및 용량	9-12
전구정보	9-13
적재함 고리 위치	9-14
주요 전력소비장치의 전기 소모량	9-14
보증서	9-15
수리 및 유지보수	9-22



1 전면	7-14
프론트후드	7-14
냉각수	7-15
브레이크 오일	7-16
워셔액	7-16
2 창문	3-10
3 도어	3-6
잠금 / 잠금해제	3-6
4 프론트 콤비네이션 램프	3-15
방향지시등	3-17
변환빔 전조등	3-15
주행빔 전조등	3-16
미등	3-15



① 백도어	3-8
② 사이드미러	3-13
③ 리어 콤비네이션 램프	3-15
미등	3-15
브레이크등	3-17
후진등	3-17
방향지시등	3-17
④ 충전구	6-8
휴대용 AC 충전	6-10
⑤ 타이어	7-8
타이어 펌크	8-9
타이어 교체	8-9
⑥ 슬라이딩도어	3-7



1 비상등	8-3
2 송풍구	3-22
3 글로브 박스	3-27
4 시거잭	3-33
5 기어 변환 다이얼	6-5
6 가속 페달	6-6
7 브레이크 페달	6-6
8 에어컨 제어판	3-20
기능 설명	3-21
9 디스플레이	5-3
기본 조작	5-4